2021-2022 学年 第 2 学期

实验报告

课程名称 物联网技术及应用实验

| 学 | 院_ | 智能装备学院 |
|----|----|----------------|
| | | |
| 专业 | 班级 | 电子信息科学与技术 19-1 |
| | | |
| 学生 | 姓名 | 梁育桐 |
| | | |
| 学生 | 学号 | 201923010114 |

| | 模拟函数实现热水泵控制 | | | |
|--|--|---|--|--|
| 验目的 | 在 Workplace 中利用模拟函数实现热水泵控制 | | | |
| 脸内容 | 参照实验练习手册实验练习 3 及练习 4 的要求,对照完成利用 Ramp 函数模拟外部温度在 2 分钟内实现-15℃-25℃周期性变化的实验 练习,收集热水泵运行时间,通过比较让热水泵轮流工作。 | | | |
| 义器设备 | 电脑、Niagara Vykon N4 Supervisor 4.8 | | | |
| 名 | 梁育桐 | 组 别 | | |
| 实验者 | | 实验日期 | 2022.4.1 | |
| 导教师 | 魏光村 | | | |
| 阅意见 成 绩 | | | | |
| 1 实验原理:设计思路、设计图表(可用思维导图) 2 实验过程 3 实验结果 4 实验过程中存在的问题及解决方案 | | | | |
| | 应内容义名题通风人容名验师见绩验验验验验验验验应分分分分分点公公公公公公点公公公公公公点公公公公公公公点公公公 <td> 参照实验练习手形 Ramp 函数模拟外部温度 练习, 收集热水泵运行</td> <td>参照实验练习手册实验练习 3 及练习 4 Ramp 函数模拟外部温度在 2 分钟内实现-15℃ 练习,收集热水泵运行时间,通过比较让热力 2 器设备 电脑、Niagara Vykon N4 Supervisor 4.8 名 梁育桐 组 别 实验日期</td> | 参照实验练习手形 Ramp 函数模拟外部温度 练习, 收集热水泵运行 | 参照实验练习手册实验练习 3 及练习 4 Ramp 函数模拟外部温度在 2 分钟内实现-15℃ 练习,收集热水泵运行时间,通过比较让热力 2 器设备 电脑、Niagara Vykon N4 Supervisor 4.8 名 梁育桐 组 别 实验日期 | |

1 实验原理

1.1 实验目标

- 1) 能够熟练地使用 Station 并进行一些基础的实验测试;
- 2) 基于 Niagara 软件完成在 Workplace 中利用模拟函数实现热水泵控制。

1.2 实验要求


- 1) 能够熟练地使用 Station 并进行一些基础的实验测试;
- 2)参照实验练习手册实验练习 3 及练习 4 的要求,对照完成利用 Ramp 函数模拟外部温度在 2 分钟内实现-15℃-25℃周期性变化的实验练习,收集热水泵运行时间,通过比较让热水泵轮流工作。

1.3 设计思路


用一个斜坡函数模拟外部温度,使外部温度在 2 分钟内实现-15℃ ~ 25℃周期性变化;收集热水泵的运行时间,通过比较,让热水泵轮流工作,从而避免热水泵因为经常或者不经常使用而出现的故障。

2 实验过程


- 1) 打开 PumpControl 文件夹的 Wire Sheet 视图。
- 2) 从 KitControl 调色板中的 Util 文件夹,向 Wire Sheet 视图中添加一个 Ramp 模块。




- 3) 打开 Ramp 的属性视图。进行以下设置:
- A.将 Facets 中的 Unit 设置为℃
- B.将 Period 设置为 2 分钟
- C.将 Offset 设置为 5℃
- D.将 Amplitude 设置为 20




4) 将 Ramp 模块的 Out 连接到 Outside_Temp 点的 In10。




- 5) 观察水泵的 In5 和 In16 的值随着室外温度的变化而产生的变化。
- 6) 断开时间表与热水泵之间的连接。



7) 从 KitControl 调色板当中的 HVAC 文件夹,向 PumpControl 文件夹的 Wire Sheet 视图中添加一个 LeadLagRuntime 模块。将该模块重新命名为 PumpLL。



8) 打开 PumpLL 模块的属性视图。设置 Max Runtime = 5 minutes




9) 连接:


A.时间表的 Out 到 PumpLL 模块上的 in。

B.PumpLL 模块的 OutA 到 HotWaterPump_1 上的 in16。


C. PumpLL 模块的 OutB 到 HotWaterPump_2 上的 in16。




10)打开 HotWaterPump_1 点的属性视图,在 KitControl 调色板内,打开 ControlPalette 文件夹,然后打开 Extension 文件夹,找到并选择 DiscreteTotalizerExt 模块。将扩展拖到 HotWaterPump_1 点的名称上,添加扩展功能到 HotWaterPump_1。



11) 打开扩展的属性视图,并将 Change of State Count Transition 设置设置为 To Active。




12)在导航栏内,展开 HotWaterPump_1。将点 HotWaterPump_1 中的 DiscreteTotalizerExt,放到点 HotWater Pump_2 上。这样可以快速地把扩展功能复制到 HotWater Pump_2 上。




13)右键单击 HotWater Pump_1,选择 Composite。在 Composite Editor 内,双击添加 Elapsed Active Time,并将这个 Slot 重新命名为 Runtime;双击添加 Reset Elapsed Active Time,并将这


个 Slot 重命名为 ResetRuntime。单击 OK,保存新合成的 Slot。




14) 对 HotWaterPump_2 重复该过程。




15) 在 Wire Sheet 视图当中,连接 HotWaterPump_1 的 Runtime 输出与 PumpLL 模块上的 Runtime A;连接 HotWaterPump 2上的新 Runtime 输出与 PumpLL 模块上的 Runtime B。




16) 从 KitControl 调色板的 Logic 文件夹,向 Wire Sheet 视图添加一个 OR 组件。将这个 OR 块命名为 PumpStatusOR。




17) 将 OR 块的输出 Out 连接到 PumpLL 块上的 Feedback 输入。




18) 打开 PumpLL 块的属性视图。将 Feedback 设置成 True。




19) 右键单击 PumpLL 项目,选择 Actions,然后再选择 Clear Alarm State。



20) 右键单击 OR 块,选择 Views,选择 AX Slot Sheet 视图。在这个 Slot Sheet 视图上找到并双击 InA。在打开的 Set New Display Name 窗口中,输入 Pump1StatusIn。




21) 重复步骤 20) 中的操作,以便将 InB 重新命名为 Pump2StatusIn。



◆ PumpStatusOR 模块用来连接实际系统的数据点,用实时系统状态作为反馈,将会在后续练习中用到。

3 实验结果



4 实验总结

本实验通过添加 Ramp 函数模拟外部温度在 2 分钟内实现-15℃-25℃周期性变化;添加 LeadLagRuntime 模块、DiscreteTotalizerExt 扩展模块和 OR 组件等,来实现收集热水泵的运行时间通过比较让热水泵轮流工作。

用一个斜坡函数模拟外部温度,使外部温度在规定时间内实现温度在一定范围进行周期性变化;收集热水泵的运行时间,通过比较,让热水泵轮流工作,从而避免热水泵因为经常或者不经常使用而出现的故障。

通过本次实验,使我更加清晰地了解了 Niagara Vykon_N4 软件的使用、设计流程。